




## Soporte BRN

#### Kit de Montaje Estándar

# Kit de Montaje de Suspensión <sup>2</sup>








<sup>1</sup> Nota: Distancia mínima recomendada desde la tapa del extremo (ambos lados)

<sup>2</sup> Nota: Cordón / cadena no proporcionado por Coolon

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Paso 1

Inserte la tuerca en el canal a través de la abertura (x4).



## Paso 2

Deslice la tuerca a la posición final; aproximadamente 100mm desde la tapa del extremo.



# PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

## Paso 1

Monte los soportes de acero inoxidable en la superficie con tornillos adecuados ideal M12 (Se recomienda usar arandelas.)





# Paso 2

Alinee los orificios de las tuercas con los soportes. Asegure con los tornillos suministrados. Apriete hasta que el soporte quede asegurado y no deslice (x4).



# CON KIT DE SUSPENSIÓN


# Paso 1

Instale el cáncamo en cada soporte como se indica. Apriete la tuerca hasta que el cáncamo no gire. (Use el kit suministrado, asegúrese de usar Tuerca de seguridad)



## Paso 2

Posicione el soporte y alinee los agujeros con las tuercas. Luego inserte los tornillos, y apriete hasta que el soporte esté asegurado (x4). Suspenda como desee.





Una vez que el producto haya cumplido el período de vida útil, la unidad debe disponerse de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre desechos electrónicos. No deseche estos productos como residuos municipales sin clasificar: llévelos a reciclar. Para obtener información sobre su punto de reciclaje más cercano, consulte con su autoridad local de residuos.

